

Wartung:

1. Antriebskette spannen.
2. Ölstand kontrollieren. Das Öl muß 1 cm über der Laufschiene stehen.
Empfehlung: SHELL VITREA Öl 69
3. Abfluß in der Motorgrube freihalten.
















Winterbetrieb:

Anlagen iserräumen. Dungreste können zum Blockieren der Anlage und zu Brüchen führen.
Vor Eintritt der Frostperiode kontrollieren, ob Wasser im Antriebsgehäuse ist. Wasser entfernen.

**Ersatzteile Duräumat
Schubstangenentmistung
Ölbadrundlaufantrieb/20**



Ihr Spezialist für landwirtschaftliches Bauen!
Hubert Weber GmbH
Südring 23 - 54634 Bitburg
Tel 06561-7036 - Fax 06561-2028
mail@weber-bitburg.de

Abbildung	Ersatzteil-Nr.	Teilbezeichnung
	10739	Antriebsgehäuse mit Deckel jedoch ohne Zubehör
	29774	Antriebsstange 40 x 2600 m. 2 Schrauben 16 x 80 kpl.
	33724	Verschlußplatte für Antriebsstange
	10707	Abstreifer f. Antriebsstange
	17751	Gestängeverlaschung hinten m. 2 Schrauben 16 x 65 kpl.
	33766	Gestängeverlaschung versetzt m. 2 Imbusschr. 16 x 55 kpl.
	23746	Mitnehmerführungslaufschiene 2380 kpl. mit Befestigung
	24112	Mitnehmer kpl. mit Laufrollen und Achsen 15x130
	24114	Mitnehmer nur Gußteil
	101072	Achse 15 x 130
	34216	Unterlegscheibe 15 mm
	29116	Sicherungsring 15 mm
	23122	Laufrolle kpl. m. 2 Lag. 6002
	23127	Laufrolle nur Gußteil
	22157	Kugellager 6002
	27753	Antriebskette 1 1/4", 128 Gl. für HUB 2000m. Kulissenstein
	27752	Antriebskette 1 1/4", 120 Gl. für HUB 1800m. Kulissenstein
	27751	Antriebskette 1 1/4", 166 Gl. für HUB 2600m. Kulissenstein
	21155	Antriebskette 1 1/4" 128 Gl. für HUB 2000 ohne Kul.Stein
	27734	Antriebskette 1 1/4" per Mtr.

AB HERBST 1974 alle
ANTRIEBE HUB 2000



Ersatzteile Duräumat
Schubstangenentmistung
Ölbadrundlaufantrieb/20



Ihr Spezialist für landwirtschaftliches Bauen!

Hubert Weber GmbH

Südring 23 - 54634 Bitburg
Tel 06561-7036 - Fax 06561-2028
mail@weber-bitburg.de

Abbildung	Ersatzteil-Nr.	Teilbezeichnung
	21182	Kettenschloß 1 1/4" gerade
	21183	Kettenschloß 1 1/4" gekröpft
	32256	Spannschraube f. Kette 16x100
	21733	Kettenstütze f. Antriebskette
	22169	Kulissenstein kpl.
	22167	Kulissenstein nur Gußteil
	19602	Lauftring 50 x 60 x 25
	29121	Sicherungsring 50 mm
	25107	Nietbolzen 10,2 x 117
	21168	Radsatz kpl. für 1 1/4" mit Kettenrad 12 Zähne
	21169	Kettenrad 1 1/4", 12 Zähne mit Lagersitz <i>f. Untere Umkehrrolle</i>
	10135	Welle 40 x 175
	25102	Nadellager HKI 4020
	23143	Laufscheibe 40 mm
29120	Sicherungsring 40 mm	
21170	Zahnrad 1 1/4", 12 Zähne 40er Bohrung m. Nut f. Motor	

**Ersatzteile Duräumat
Schubstangenentmistung
Ölbadrundlaufantrieb/20**



Ihr Spezialist für landwirtschaftliches Bauen!
Hubert Weber GmbH
 Südring 23 - 54634 Bitburg
 Tel 06561-7036 - Fax 06561-2028
 mail@weber-bitburg.de